

Wichtige Information:

Umbelegung TV-Frequenzen

Die TV-Frequenzen werden umbelegt. Ihr Fernseher oder TV-Receiver führt im besten Fall den Sendersuchlauf automatisch durch.

Sollten jedoch nach der Umbelegung Einschränkungen auftreten, helfen Ihnen nachfolgende 4 Schritte.



Schritt 1:

Öffnen Sie das Menü bzw. die Einstellungen Ihres TV-Geräts oder Receivers mit der Fernbedienung.



Schritt 2:

Suchen Sie den Menüpunkt „Sendersuchlauf“.



Schritt 3:

Starten Sie den automatischen Sendersuchlauf.



Schritt 4:

Nach Abschluss des Sendersuchlaufs können Sie Ihre Favoriten neu anlegen oder Ihre Sender nach Bedarf nach Ihren Wünschen sortieren.

Nach der Umbelegung kann es vorkommen, dass sich die Senderplätze ändern und Sie Ihre Favoritenliste oder programmierte Aufnahmen neu einrichten müssen.